

Инструкция к сейфам с электронно-кодовым замком EAGLE серии YES



ОТКРЫТИЕ СЕЙФА

Нажмите кнопку «**START**», которая находится на лицевой стороне замка. На табло появится «-----».

1. Введите запрограммированный заводом – изготовителем код: 1,2,3,4,5,6

При введении правильного кода загорится зеленый светодиод и на панели отобразится надпись «OPEN»

Примечание:

-Если дверь не была открыта в течение 4 секунд после загорания зеленого светодиода ,замок автоматически закроется.

-Если введен неверный код, на дисплее появится надпись «Err-03».

-

Если неверный код введен 5 раз, замок сейфа заблокируется и на протяжении 3 минут будет слышен сигнал.

- При введении правильного кода, звуковой сигнал прекратится.

1. Поверните ручку по часовой стрелке до того, как исчезнет надпись «OPEN».

Чтобы закрыть дверь, поверните ручку против часовой стрелки.

-

После закрытия двери, проверить правильно ли она закрыта можно, повернув ручку по часовой стрелке.

СЕЙФ может быть запрограммирован на 2 персональных кода (Пользователь1/Пользователь2)

ИЗМЕНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНОГО КОДА:

КНОПКА «ПАМЯТЬ» БЕЛОГО ЦВЕТА НАХОДИТСЯ НА ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЕ ДВЕРИ

Изменить код для Пользователя 1

Введите действующий код и откройте дверь

- нажмите кнопку «память» - дисплей покажет User 1
- нажмите «1 »
- нажмите «**START**»

- Введите новый 6-значный код. Если код изменен правильно, дисплей покажет надпись «In1»
- Проверьте код при открытой двери.

Изменить код для Пользователя 2

- нажмите кнопку «память» - дисплей покажет Uzer 1
- нажмите «2»
- нажмите «**START**»
- Введите новый 6-значный код. Если код изменен правильно, дисплей покажет надпись «In 2»
- Проверьте код при открытой двери.

Дополнение: Код Пользователя 2 можно стереть.

- При открытой двери нажмите кнопку «память»
- нажмите «2»
- нажмите «память», дисплей покажет «del 2» - код стерт
использовать можно только код Пользователя 1.

Примечание:

- Ввести код Пользователя 2 можно, следуя пункту **Изменить код для Пользователя 2**

РЕЖИМ БЛОКИРОВКИ

1. Одновременно нажмите **0** и кнопку «**START**» и удерживайте в течении 3 секунд. Когда на дисплее появится надпись «Lock» режим блокировки активируется.

*Снять блокировку можно удерживая одновременно **0** и кнопку «**START**» в течение 3 секунд.*

Примечание:

При низком заряде батарей, на дисплее появляется надпись «L_batt». Вы должны сразу же заменить питание.

Когда после введения кода дисплей показывает надпись «OPEN» и горит зеленый светодиод, но дверь по-прежнему заблокирована, замените питание.

ЗАМЕНА БАТАРЕЕК

1. Сдвиньте крышку батарейного отсека вправо и снимите её
2. Соблюдая полярность замените старые батарейки на новые 1,5V (размер AA), используйте батарейки класса «Alkaline»
3. Заменяв батарейки, закройте крышку батарейного отсека.

Внимание! После замены питания, при открытой двери сейфа, убедитесь, что замок работает правильно.